

1分で使える目止め剤

ファイラー No.12

スクリーン印刷感光材用 目止め剤



◆東京本社
〒130-0003 東京都墨田区横川5-3-10
TEL03-3625-8121(代) FAX03-3625-9752

◆(株)ムラカミテクノ 研究開発部
〒267-0056 千葉県千葉市緑区大野台1-6-12
TEL:043-205-5861 FAX:043-205-5864

特徴

- 速乾性なので作業性が良好です。
- 耐溶剤性に優れています。
- 耐刷性に優れています。
- 耐水性も兼ね備えています。
- 感光膜のピンホール埋めや画像部外側部分の目止め等にご使用下さい。

出荷形態

- ・ 1kg入



使用方法

1. ピンホール埋めは筆や小型バケツで行って下さい。
2. できるだけ薄く塗布して下さい。
3. 画像部外側部分の目止めにはバケツを使用し1~2度塗布して下さい。
4. 溶剤が蒸発して製品粘度が上昇した場合は、専用の希釈溶剤で希釈してお使い下さい。

保管方法

- ・ 一定の場所を定めて、換気の良い所に貯蔵して下さい。
- ・ 開封後は蓋をしっかりと締め、保管して下さい。
- ・ 製品が固化した場合は温水で温めて下さい。
- ・ 引火性があるため火気にご注意下さい。

注意事項

吸引又は摂取すると中毒を起こすおそれがありますので、
取り扱いには下記の注意事項を守って下さい。

- ・ 取り扱い作業場所には、局所排気装置又は全体換気装置を設けて下さい。
- ・ 容器から出し入れするときは、こぼれない様にして下さい。
もしこぼれた場合は、砂等を散布した後に処理して下さい。
- ・ 取扱時には、保護マスク、保護メガネ、保護手袋を着用して下さい。
- ・ 取り扱い後は手洗い及びうがいを充分に行ってください。

* 製品を取り扱う前に安全データシート(SDS)をお読み下さい。

応急処置

目に入った場合

まぶたを指で広げさせ、眼球をあらゆる方向に動かし、大量の清浄な水で
目の洗浄を行ってください。直ちに眼科医の手当てを受けて下さい。

皮膚に付着した場合

直ちに汚染された衣類や靴等を脱がせ、付着部又は接触部を石鹼水で洗浄し、
多量の水を用いて洗い流してください。

吸引した場合

被災者を直ちに空気の新鮮な場所に移動させて下さい。
呼吸器官に炎症が起きたり、呼吸が困難な場合は直ちに医師による診察を受けて下さい。

飲み込んだ場合

直ちに、水又は食塩水を飲ませて吐かせ、医師の診察を受けて下さい。
被災者に意識の無い場合には、口からなにも与えず、直ちに医師の診察を受けて下さい。