

# ストリップ スーパー (液体) ストリップ スーパー P (粉末)

スクリーン印刷感光材用 剥離剤(液体、粉末)



株式会社 **ムラカミ**  
<http://www.murakami.co.jp>

◆本社  
〒130-0003 東京都墨田区横川15-3-10  
TEL03-3625-8121(代) FAX03-3625-9752

◆株式会社ムラカミテクノ 研究開発部  
〒267-0056 千葉県千葉市緑区大野台1-6-12  
TEL:043-205-5861 FAX:043-205-5864

## 特徴

- ジアゾ系乳剤、ONE POT乳剤用の剥離剤です。
- スクリーンの強度を損なう事はありません。
- 少量で短時間に剥離できるため、大変経済的です。
- ステンレススクリーンにもご使用頂けます。
- ストリップ スーパー Pは粉末ですので輸送や保管に便利です。

## 出荷形態

- ・ ストリップ スーパー ……1kg入、10kg  
(液体)
- ・ ストリップ スーパー P ……100g入、1kg入  
(粉末)



## 使用方法

1. 版のインキを除去した後、本品を版の両面に塗布し、2～3分程度放置し、水洗して剥離を行ってください。
2. 多量の版を剥離する場合は、版に塗布するよりも槽の中に本品を入れ、順次剥離すれば経済的です。

ストリップ スーパー P            100g  
水                                        5ℓ～10ℓ            十分溶解して下さい。

\* 剥離を促進するには、温水をお使い下さい。

## 注意事項

- ・ 古い版を再生する場合には落ちにくい事があります。
  - ・ 本品の塗布が不十分であると剥離できない場合があります。
  - ・ 硬膜処理を施した版や、重クロム酸塩を使った感光膜の剥離は出来ません。
  - ・ 取扱時には、保護メガネ、保護手袋を着用してください。
  - ・ 皮膚等に付着した場合は速やかに大量の水で十分に洗って下さい。
  - ・ 目に入った場合は清浄な水で十分洗浄し、医師の診断を受けてください。
- \* 製品を取り扱う前に製品安全データシートをお読み下さい。

## 保管方法

- ・ 開封後は蓋をしっかりと締め、保管して下さい。